

サブウーファーシステム

# **YST-SW015**





# 取扱説明書

#### で使用の前に必ずお読みください。


ヤマハサブウーファーシステムYST-SW015をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 本機の優れた性能を充分に発揮させると共に、永年支障なくお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管して ください。

#### 保証書をご確認ください

目次

保証書に販売店名、購入日などが記入されておりませんと、保証期間中でも万一サービスの必要がある場合に実費をいただくことがあります。



## 

各部の名称とはたらき......11

オート人タンハイ 饿肥を	
はたらかせる	12
音量バランスの調節	13
仕様	14
故障かなと思ったら	15
ヤマハホットライン	
サービスネットワーク	夫紙

# △安全上のご注意

## 安全上のご注意(安全に正しくお使いいただくために)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損 害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### この「安全上のご注意」に書かれている内容には、お客様が購入された製品に含まれないものも記載されています。

#### 絵表示の例



気をつけなければならない内容を 表しています。

たとえば (本は「感電注意」を示し ています。



してはいけない行為を表していま す。

たとえばのは「分解禁止」を示し ています。



必ずしなければならない行為を表 しています。

たとえばくは「電源プラグをコン セントから抜くこと」を示してい ます。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定さ れる内容を示しています。



#### 下記の場合には、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

- 異常なにおいや音がする。 煙が出る。
- 内部に水や異物が混入した。

プラグを抜く

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



#### 電源コードを傷つけない。

- 重いものを上に載せない。● ステープルで止めない。
- 加工をしない。

- ●熱器具には近づけない。
- 無理な力を加えない。 芯線がむき出しのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

水ぬれ禁止

#### 本機を下記の場所には設置しない。

- 浴室·台所·海岸·水辺
- 加湿器を過度にきかせた部屋
- 雨や雪、水がかかるところ

水滴の混入により火災や感電の原因となります。



#### 雷がなりはじめたら電源プラグには触れない。

感電の原因となります。

接触禁止



#### 分解・改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けない。

火災や感電の原因となります。 修理・調整は販売店にご依頼ください。

分解禁止

#### 放熱のため、本機を設置する際には:



- 布やテーブルクロスをかけない。 ● 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。
- あおむけや横倒しには設置しない。

(少なくとも本機の左右/上/背面各20cm以上離して設置してください。) 本機の内部に熱がこもり火災の原因となります。

禁止



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



本機を落としたり、本機が破損した場合には、必ず販売店に点検を依頼してください。

必ず行う

そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



必ずAC100V(50/60Hz)の電源電圧で使用する。

それ以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。



必ず行う


電源プラグのゴミやほこりは定期的にとり除く。

ほこりがたまったまま使用を続けるとプラグがショートして火災や感電の原因となります。



本機の通風孔やサブウーファーのポート(前面開口部)等に ものを入れたり、落としたりしない。

火災や感電の原因となります。





本機の上には、花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品・ロウソクなどを置かない。

- 水や異物が中に入ると、火災や感電の原因となります。
- サブウーファーの振動によりものが落下してけがの原因となります。
- 接触面が経年変化を起こし、本機の外装を損傷する原因となります。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。



#### 不安定な場所や振動する場所には設置しない。

本機が落下や転倒してけがの原因となることがあります。





直射日光のあたる場所や温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばなど)には設置しない。

本機の外装が変形したり内部回路に悪影響が生じて、火災の原因となることがあります。



電源を入れる前や再生を始める前には、音量(ボリューム)を最小にする。

突然大きな音が出て聴力障害等の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

火災や感電の原因となることがあります。

プラグを抜く



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因となることがあります。



禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードをひっぱらない。

コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



移動をするときには、本機(または接続機器)の電源スイッチを切り、すべての接続を外す。

- 機器が落下や転倒してけがの原因となることがあります。
- コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。



長時間音が歪んだ状態で使用しない。

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



ほこりや湿気の多い場所に設置しない。

ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因となることがあります。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。



手入れをするときには、必ず電源プラグを抜いて行う。

感電の原因となることがあります。

プラグを抜く



電源プラグはコンセントに根もとまで確実に差し込む。

差し込みが不充分のまま使用すると感電したり、プラグにほこりが堆積して発熱や火災の原因となることがあります。



電源プラグを差し込んだときゆるみがあるコンセントは使用しない。

感電や発熱・火災の原因となることがあります。



ポート(前面開口部)には手を入れない。

感電やけがの原因となることがあります。



持ち運ぶときにはポート(前面開口部)に手をかけない。

ポートがはずれたり、本機を落としたりして、けがの原因となることがあります。



ポート(前面開口部)のそばには割れやすいものなどを置かない。

ポートからの空気圧により倒れたり落ちたりして、けがの原因となることがあります。



注意

環境温度が急激に変化したとき、本機に結露が発生することがあります。

正常に動作しないときには、電源を入れたまましばらく放置してください。



薬物厳禁

ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。また接点復活剤を使用しない。

禁止

外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりしない。

転倒・落下したり破損したりして、けがの原因となることがあります。

禁止



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。



接続する場合は、各機器の取扱説明書をよく読み、アンプの電源を切り、説明に従って接続してください。

注意



年に一度くらいは内部の掃除を販売店にご依頼ください。

ほこりがたまったまま使用を続けると、火災や故障の原因となることがあります。

注意



## 音楽を楽しむエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては大変気になるものです。隣近所への配慮を十分にしましょう。静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところに迷惑をかけてしまいます。適当な音量を心がけ、窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。音楽はみんなで楽しむもの、お互いに心を配り快適な生活環境を守りましょう。

# 特長

- 豊かな重低音を再生する、アドバンスド・ヤマハ・ アクティブ・サーボ ・テクノロジー 搭載
- 本機の電源を自動でオン/スタンバイ

オートスタンバイ/感度スイッチの設定により、信号の有無を感知して本機の電源を自動でオン/スタンバイできます。主電源スイッチをそのつど押す手間が省けます。

#### ● 各種設定により常に最良の重低音を再生

ハイカット周波数ツマミと位相スイッチの設定により、本機と組み合わせて使用するスピーカーとの音質バランスを適切に保ち、自然な音のつながりを確保することができます。また、ソースのタイプに適した低音再生を選択できるバスモード(B.A.S.S.)スイッチを装備しています。

アドバンスド ワイエスティー

#### Advanced YST-


1988年、ヤマハは独自のYST方式により良質でパワフルな低音域の再生を可能にするスピーカーシステムを世に送り出しました。この方式はアンプとスピーカーをダイレクトに近い状態で電気的に接続することでアンプの動作を正確にスピーカーに伝え、かつスピーカーの動作をコントロールすることができます。

さらに負性インピーダンスコンバーター、N.I.C (Negative Impedance Convertor) によりスピーカーユニットがきちんとコントロールされるので、スピーカーキャビネットの容積とポートとの間で起こる空気共振を高めることが可能になり、通常のバスレフ方式のスピーカーユニットよりも大きな共振エネルギー(エアウーファー)の生み出しが可能となります。こ

れにより従来不可能であった、小さなキャビネットから、より低い 音まで再生することが可能となりました。

最初にYST方式を提案し、このテクノロジーを使ったスピーカーシステムを世に送り出して10年、ここに新しくヤマハが開発しましたAdvanced YSTは数々の改良を従来のYSTに加え、アンプとスピーカーの接続をより理想的なレベルにするものです。

スピーカーはアンプに比べて小信号入力時と大信号入力時で動作が大きく変化します。このためアンプ側から見たスピーカーの抵抗値(動的インピーダンス)も動作状態によって変化します。そこでスピーカーの動的インピーダンスに応じてN.I.Cを変化させればより理想的なYSTになると考え、数々の試作実験を繰り返した結果、新設計「Advanced Negative Impedance Convertor=A.N.I.C.」回路を開発することに成功しました。これにより従来のYSTに比べて、より動作が安定し、最大音圧が向上し、さらに自然でよりエネルギッシュな低音再生が実現可能になりました。




# 付属品を確認してください。 サブウーファー用ピンケーブル(3m)

#### ■ 本書の記載について

- ●本取扱説明書は製品開発に先がけ印刷されております。その後、操作性の向上、その他の理由により、製品仕様の一部が変更となることがあります。その場合は製品自体の仕様が優先されます。
- 説明の便宜上、文中のイラストや名称等が実際の製品や梱包箱等と異なる場合があります。

# 本機の置きかた

メインスピーカーの左右どちらかの外側に設置します。壁の反射を避けるため、少し内向きにしてください。低音の聴こえ方はスピーカーを置く位置と、聴く位置の両方に影響されます。いろいろ位置を変えて試聴してください。



## 設置上の注意

- ◆ 本機はパワーアンプを内蔵していますので、背面からの放熱を妨げないよう、壁から20cm以上離して設置してください。
- 大音量で聴くと、家具や窓ガラスが共振したり、本機自体がビリついたりすることがあります。このような場合には、少し音量を下げてご使用ください。共振防止には、吸音効果が高い厚手のカーテンなどの使用をおすすめします。また、設置位置を変えてみると、共振が起こりにくくなることもあります。
- 本機は、防磁設計となっていますが、万一テレビの 近くでご使用になり色ムラが生じたときは、テレ ビと本機の距離を離してご使用ください。
- 本機の超低域再生による振動の影響で万一テレビ の画像が歪むような場合は、テレビと本機の距離 を離して設置してください。


## QD-Bass

TECHNOLOGY

本機は、キャビネット底面のピラミッド型拡散板により水平4方向に低音成分を効率よく放射する "QD - Bass テクノロジー"を採用しています。

#### 滑止パッド(4枚)の使いかた

固い床の上に直接本機を設置する場合は、右の図のように、滑止パッドを本機底面の4隅に貼り付けてください。 振動により本機がすべるのを防ぎます。




#### メモ

#### ◇超低音域は◇

音楽信号の超低音成分は、波長が長いため、人間の耳では あまり方向感覚がなく、無指向性に近い特性になります。 したがって超低音域ではステレオ感も無くなるため、サブ ウーファーは 1 台でも超低音再生の効果は得られます。

#### ◇セッティング時の向きは◇

図Aのように正面に向けてセッティングすると、壁で反射した音が、スピーカーから出てきた音とぶつかり、打ち消し合ってしまい聞こえにくいことがあります。これは部屋の中にできる定在波の影響です。これを避けるために、斜めにセットすると効果的です。(図B)



図B

| メインスピーカー (左) (右) | 本機

本機を斜めに設置した場合

# 接続のしかた

#### 正しい接続のために

- 1 接続をおこなう前に、本機に接続する全ての機器の電源 コードをコンセントから外してください。
- 2 下記の説明に従って、本機と他の機器を接続してください。
- 3 接続が終わったら、正しく配線されているか、もう一度 お確かめください。
- 4 全ての接続が完了したら、本機および各機器の電源コードをコンセントに接続してください。


#### 注意!

● 接続する機器(アンプ、レシーバーなど)によっては接続 方法や端子名が異なることがありますので、それぞれの 機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

## アンプへの接続

付属のサブウーファー用ピンケーブルを使用して、本機背面の**入力左/モノ端子**をアンプ(またはレシーバーなど)のサブウーファー出力端子に接続します。アンプにサブウーファー出力端子がない場合は、それに代わるライン出力端子に接続します。

\* アンプのサブウーファー出力端子が2チャンネル(①, ®)の場合は、本機の**入力 左/モノ端子**をアンプ側の ① 端子へ、**入力 右端子**をアンプ側の ® 端子へ接続してください。




## 電源コードの接続


電源コードの接続は、本機とその他の機器の接続が全て完了して からおこなってください。

電源コードは AC100Vの家庭用コンセントに接続してください。 本機の消費電力は38W です。

接続するときの電源プラグの向き(極性)によって音が変わることがあります。お好みの向きで接続してください。



# 各部の名称とはたらき



#### **1** インジケーター

ON-インジケーター(緑):本体がオンの状態 インジケーター(赤):オートスタンバイ機能がは たらいて、スタンバイに なっている状態

STANDBYーインジケーター(消灯):スタンバイ状態スタンバイスまと

② スタンバイ/オンスイッチ (STANDBY/ON) 主電源スイッチが「入」の状態でスイッチを押すと、インジケーターが緑色に点灯し、電源が入ります。スイッチをもう一度押すと、インジケーターが消灯し、スタンバイ状態になります。

#### ③ バスモードスイッチ(B.A.S.S)

再生するソースによってお好みの低域特性を選択します。ムービー(MOVIE)とミュージック(MUSIC)の2つのモードがあり、再生するソースに合わせてモードを選びます。「MOVIE」は映画など、迫力のある音を楽しむときに、「MUSIC」は音楽ソースを聴くときに選びます。(13ページ参照)

## 4 ハイカット周波数ツマミ(HIGH CUT)

カットする高域の周波数を調節するツマミです。組み合わせるスピーカーや好みに合わせて調節します。

#### **⑤** ボリューム(VOLUME)

本機の音量を調節するツマミです。
右に回すと大きくなり、左に回すと小さくなります。

#### 6 主電源スイッチ

通常は「入」にしてお使いください。長時間本機を使用しない場合は「切」にしてください。

#### 介入力端子

アンプのサブウーファー端子またはアンプのライン出力端子(PRE OUTなど)からの信号を入力する端子です。

#### 8 オートスタンバイ/感度スイッチ

オートスタンバイ機能の入/切および感度を切り替えるスイッチです。

オートスタンバイ機能をはたらかせる場合は、「低」または「高」にします。(12ページ参照)

#### ❷ 位相スイッチ

通常は「逆」側に設定しますが、設置条件によっては、「正」 側の方が低音域再生が良好になる場合があります。試聴 を繰り返して、最も好ましい低音域再生になる方を選ん でください。(13ページ参照)

# オートスタンバイ機能をはたらかせる。

オートスタンバイ機能は、使用中にアンプからの信号がなく なると自動的に本機をオートスタンバイ状態にし、再びアン プからの信号を検出すると自動的に本機の電源を入れる機 能です。

オートスタンバイ機能は、**オートスタンバイ/感度**スイッチが「低」または「高」の位置のとき、下記のようにはたらきます。(通常は「低」の位置にします。)

アンプからの入力信号<sup>\*1</sup>がない状態が**7~8分<sup>\*2</sup>続く** と、自動的にスタンバイ状態になります。

\*オートスタンバイ機能により、スタンバイ状態になった ときには、**インジケーター**が緑から赤へ変わります。



再びアンプからの入力信号 $^{*1}$ を受けると、自動的に電源が入ります。(オートパワーオン)

\* インジケーターが赤から緑へ変わります。

#### メモ

- ◆ オートスタンバイ機能はスタンバイ/オンスイッチが「オン」になっているときにはたらきます。
- オートスタンバイ機能は、ある一定レベルの信号の有無により動作します。通常、オートスタンバイ/感度スイッチは「低」の位置で使用しますが、オートスタンバイ機能が切り替わりにくい場合は、「高」に切り替えてみてください。「高」にしても改善されない場合は、アンプ側の出力レベルを少し上げてみてください。
- 使用環境によっては周辺機器からノイズなどの影響を受け、オートスタンバイ機能がはたらいてしまうことがあります。そのようなときは、オートスタンバイ/感度スイッチを「切」にして、スタンバイ/オンスイッチで電源オン/スタンバイの切り替えをしてください。
- \*1: オートスタンバイ機能が感知できる入力信号は、200Hz 以下の低音成分(アクション映画の爆発音、ベース、バス ドラムの音など)です。
- ※2: 使用環境によっては、周辺機器からのノイズなどの影響を 受け、切り替わるまでの時間が変動することがあります。

#### 注意!

- スタンバイ状態のとき、本機は微量ながら電力を消費しています。長期間本機を使用しない場合は、本機背面の主電源スイッチを[切]に設定するか、または電源プラグをコンセントから抜き、本機の電源を完全にオフにしてください。
- オートスタンバイ/感度スイッチを切り替えるときには、スタンバイ/オンスイッチを押して、本機をスタンバイ状態にしてからおこなってください。

## 注意!


アンプのトーンコントロール(BASS, TREBLEなど)やイコライザーを最大にして大出力でご使用になったり、市販のテストディスクなどに入っている20Hz~50Hzのサイン波や特殊な音(電子楽器、レコードプレーヤーの針先のショック音、低音が異常に強調された音など)を連続して大出力で加えることは、スピーカーの破損の原因となりますので絶対に行わないでください。また、低音が異常に強調された特殊なディスクでは、本来の音以外に異音が発生する場合があります。これは、スピーカーユニット自身の限界を越えた"バタ付き" 現象で故障ではありません。そのようなときは、音量を下げてご使用ください。

# 音量バランスの調節


効果的な低音域再生をするためには、組み合わせるスピーカー(メイン)と本機の音が自然につながるように音量バランスを調節する必要があります。接続完了後、ハイカット周波数、音量、位相、バスモードの調節を行ってください。

一度バランス調節をした後は、アンプ側の音量調節だけで、全体の音量調節ができます。





#### リアパネル(背面)



#### 【調節手順】

- 1.アンプの音量を最小にし、アンプおよび各機器の電源を入れます。
- 2. 本機の主電源スイッチが「入」になっている ことを確認し、ボリューム(VOLUME)ツマミ で本機の音量を最小にしてから、スタンバイ/ オン(STANDBY/ON)スイッチを押して本機 の電源を入れます。
  - \* インジケーターが緑色に点灯します。
- 3. 低音を含んでいるソースを再生します。
- **4.** メインスピーカーの音量をアンプで調節します。 通常お聴きになる音量にします。 (トーンコントロールなどは、一旦フラットにしてくださ

(トーンコントロールなどは、一<u>旦</u>フラットにしてくださ い。) <sub>ハイカット</sub>

- **5.** ハイカット周波数 (HIGH CUT) を調節します。 メインスピーカーの最低再生周波数 (再生可能な最も低い 周波数) のやや高めに合わせてください。
  - \* メインスピーカーの最低再生周波数は、そのスピーカー の取扱説明書で調べてください。



ボリューム

**6.** 本機の音量(VOLUME)を徐々に上げていき、メインスピーカーとの音量バランスをとります。

本機がないときよりも若干音が聴こえるくらいにします。

**7.** 自然な(好みの)位相となるように本機リアパネル の位相スイッチを切り替えます。 8. 再生するソースに合わせて映画「ムービー (MOVIE)」か音楽「ミュージック(MUSIC)」 に設定します。



<u>ムービー</u>:映画等のソースにて、より迫力のある再生音を 楽しむために低音域の効果音を補強します。(より厚く、よ り深い音になります。)

ミュージック:通常の音楽ソースにて、必要以上の低音域をカットし、よりクリアな音質にします。(軽やかに、よりメロディーラインがくっきりとした音になります。)


#### 位相スイッチについて

位相スイッチは、メインスピーカーに対して、正相 (正)につなぐか逆相(逆)につなぐかを切り替えるス イッチです。

切り替えることによって、音の雰囲気が変わることがあります。あくまでも聴感的ですが、正相でつなぐか逆相でつなぐかによって、低音ばかりでなく全帯域にわたって音の拡がりや、しまりが変化し音場感に影響を与えます。メインスピーカーの種類(密閉型かバスレフ型)や設置状況によってそれぞれ異なりますので、セッティングの際に、正相/逆相の両方を試聴してみて最も自然な再生音になる方を選んでください。

## 本機の周波数特性と調整例


ハイカット周波数、音量、位相の調節は、組み合わせるスピーカー や設置状態、リスニングポジション、再生するソース、音量バラン スなどの条件によって異なります。下記は、口径8~10cmのス ピーカーシステムと本機を組み合わせた場合の総合周波数特性、そ してそのときの各ツマミの調節位置の一例です。スピーカーシステ ムの低域特性は、口径の大きさ以外の要素によっても異なりますの で、あくまでも参考にしてお手持ちのスピーカーシステムとの調節 を行ってください。



■ 口径8~10cmスピーカー(2ウェイ型)との組み合 わせ例

HIGH CUT50-150Hz VOLUME 0-10

位相は「逆相」 B.A.S.S.は「MOVIE」



# 仕様

型式 アドバンスドヤマハアクティブ

サーボ テクノロジー方式、防磁型

スピーカーユニット 16 cm コーン

70 W/5Ω アンプ出力

再生周波数带域 30 Hz~200 Hz

AC 100 V, 50/60 Hz 電源/電圧

消費電力 38W 待機電力 0.8 W

寸法(幅×高さ×奥行き) 280×325×320 mm

質量 9.2 kg

\* 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあ ります。

# 故障かなと思ったら

本機が正常に機能しない場合は、下記の表に従ってチェックしてください。表に記載されていない場合、あるいは問題が解決しない場合は、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサービス拠点にご相談ください。

どんな状態ですか	ここをチェックしてください	こうすればOKです
スタンバイ/オンスイッチを押して も本機の電源が入らない。	電源プラグの接続が不完全。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込 みなおしてください。
	本機の主電源スイッチが「切」になっている。	主電源スイッチを「入」にしてください。
オートスタンバイ機能が突然はたらき自動的に電源が入ってしまう。	周辺機器からのノイズの影響を受けている。	サブウーファーを周辺機器から離して設置するか、スピーカーケーブルを置く位置を変えてみてください。または、オートスタンバイ/感度スイッチを「切」にしてください。
ソースの再生が終わっても自動的に スタンバイ状態にならない。	周辺機器からのノイズの影響を受けている。	サブウーファーを周辺機器から離して設置するか、スピーカーケーブルを置く位置を変えてみてください。または、オートスタンバイ/感度スイッチを「切」にしてください。
	オートスタンバイ/感度スイッチが「切」に なっている。	オートスタンバイ/感度スイッチを「低」または「高」にしてください。
ソースの再生が始まっても自動的に 電源が入らない。	オートスタンバイ/感度スイッチが「切」に なっている。	オートスタンバイ/感度スイッチを「低」または「高」にしてください。
	アンプからの入力信号が小さすぎる。	アンプやアンプに接続した機器の音量を上げてください。
	アンプのサブウーファー端子から信号が出ていない。	アンプのスピーカーモードの設定を確認してください。
オートスタンバイ機能が突然はたらき自動的にスタンバイ状態になってしまう。	アンプからの入力信号が小さすぎる。	アンプやアンプに接続した機器の音量を上げてください。
	アンプのサブウーファー端子から信号が出ていない。	アンプのスピーカーモードの設定を確認してください。
低音が出ない。または小さい。	低音域が少ないソースを再生している。	低音域が入っているソースを再生してください。または、ハイカット周波数ツマミを右に回して設定値を上げてください。
	定在波の影響を受けている。	本機の設置位置を変えてみてください。
	フェーズ(位相)極性の選択が適切でない。	位相スイッチで極性を切り換えてください。
	アンプのサブウーファー端子から信号が出ていない。	アンプのスピーカーモードの設定を確認してください。
音が出ない。	接続が正しくされていない。または接続が不完全。	接続を確認してください。
	本機のボリュームが最小(0)になっている。	ボリュームを右に回して音量を上げてください。
	アンプからの入力信号が小さすぎる。	アンプやアンプに接続した機器の音量を上 げてください。
	アンプのサブウーファー端子から信号が出ていない。	アンプのスピーカーモードの設定を確認してください。

## ヤマハホットラインサービスネットワーク

ヤマハホットラインサービスネットワークは、本機を未永く、安心してご愛用いただけるためのものです。 サービスのご依頼、お問い合わせは、お買上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。

#### ● 保証期間

お買い上げ日より1年間です。

#### ● 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### ● 保証期間が過ぎているとき

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料に て修理いたします。

#### ● 修理料金の仕組み

◆ 技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。

◆ 部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

◆ 出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

#### ● 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年(テープデッキは6年)です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ● 持ち込み修理のお願い

故障の場合、お買い上げ店、または最寄りのヤマハ電気音響製品 サービス拠点へお持ちください。

#### ● 製品の状態は詳しく

サービスをご依頼なさるときは製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らせください。

※ 品番、製造番号はAV製品の背面もしくは底面に表示してあります。

#### ● スピーカーの修理

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気 部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、 エージングの差による音色の違いが出る場合があります。

#### ● 摩耗部品の交換について

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間等によって大きく異なります。

本機を未永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を交換されることをお薦めします。

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマ八電気音響製品 サービス拠点へご相談ください。

#### 摩耗部品の一例-

ボリュームコントロール、スイッチ・リレー類、接続端子、ランプ、ベルト、ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など

※ このページは、安全にご使用いただくためにAV製品全般について 記載しております。

#### ■ ヤマハAV製品の機能や取扱いに関するお問合せは

#### お客様ご相談センター

TEL (0570) 01 - 1808 (ナビダイヤル)

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHSからは下記番号におかけください。

TEL (053) 460 - 3409

FAX (053) 460 - 2777

住所 〒 430-8650

静岡県浜松市中沢町 10-1

ご相談受付時間 10:00~12:00, 13:00~18:00 (日・祝日及び弊社が定めた日は休業とさせていただきますのであらかじめご了承ください。)

# ■ ヤマハAV製品の修理、サービスパーツに関するお問合せは

(ヤマハ電気音響製品サービス拠点)

北海道 〒064-8543 札幌市中央区南十条西1-1-50 ヤマハセンター内 TEL (011) 512 - 6108

**仙 台** 〒984-0015 仙台市若林区卸町5-7 仙台卸商共同配送センター3F TEL (022) 236 - 0249

首都圏 〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1番1号 京浜トラックターミナル内14号棟A-5F TEL (03) 5762 - 2121

浜 松 〒435-0016 浜松市和田町200 ヤマハ(株)和田工場内 TEL (053) 465 - 6711

名古屋 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2-1-2 ヤマハ(株)名古屋流通センター3F TEL (052) 652 - 2230

大 阪 〒565-0803 吹田市新芦屋下1-16 ヤマハ(株)千里丘センター内 TEL (06) 6877 - 5262

四 国 〒760-0029 高松市丸亀町8-7(株)ヤマハミュージック神戸 高松店内TEL (087) 822 - 3045

九 州 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4 TEL (092) 472 - 2134

## 愛情点検



#### ★永年ご使用のAV製品の点検を!

#### こんな症状はありませんか?

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードに深いキズか変形がある。
- 製品に触れるとピリピリと電気を感じる。
- 電源を入れても正常に作動しない。
- ◆ その他の異常・故障がある。



#### すぐに使用を中止してください。

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。

なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

ヤマハオーディオ&ビジュアルホームページ http://www.yamaha.co.jp/audio/



ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中沢町10-1